Code List – Lista de Códigos

TV

ABEX 0401
ADC 1431,1661
ADMIRAL 0371,0681
..... 1441,1661,4991
ADVENT 3261,0631
..... 0871,2891,4931,0581
AFFINITY 2361,2381
AIKO 1011,4321
AIWA 0411,0931,4731,4801
AKAI 0191,5891,5901
..... 5911,5921,6041,3215,0331
..... 4151,4461,5141,5171
AOC 4261,1961
APEX 2521,6081,6101,0045
..... 4841,0191,1891,0425,0431
..... 0671,1025,1105,5111,0245
ARIA 4101
ARIO 1891
ATVIO 6281,2371
AUDIOVOX 2191,2451
..... 4031,4051,4521
AURIA 1221,2121,1171,1411
AVENTURA 0141
AXION 0881
BANG & OLUFSEN 1591
BENQ 1741,1761,2221,3871
BLUESKY 3511,3921
BROKSONIC 0371,0211
..... 0851,1631,4951
CELERA 0191
CETOMER 0001,1631,2901,2961
CHANGHONG 4841
CITIZEN 0001,0961
..... 1221,1661,1941,2191,4321
COBY 3351,2521,2511,2531
..... 5091,5191,2541,2551
CONTEX 5411
CRAIG 6321,6311,1941,2191
CURTIS 2121,2141
..... 2361,2371,5411,1881,1891
CURTIS MATHES 0351,1551
..... 5351,5371,0001,0261,1221
..... 1661,4011,4941
CYBERVISION 3511
DAEWOO 1561,0001
..... 0591,0721,0831,0971,1221
..... 1231,1251,1431,1501,1521
..... 1551,1941,2181,4321,4681
DELL 0981,1401
..... 3441,2041,3601,3811
DÉVANT 6211
DISH NETWORK 5491
DISNEY 0371,1101,5391
DURABRAND 0371,0141
..... 0861,0921,1381,2271,2291
..... 5121
DYNEX 3141,5311
..... 3161,6521,0371,2891
ELECTROHOME 0001,1221
..... 1921,2151,3431
ELECTRON 2121
ELEKTRA 1661
ELEMENT 5421,1091
..... 1651,5361,5341,2401,5471
..... 5831,5841,6021
EMERSON 2761,5761
..... 5231,5221,5831,5561
..... 5421,0141,0201,2891
..... 4731,1651
ENVISION 1411,5401
..... 0001,0071,1221,3751,4261
EQD 1171,1411
ESA 0141,1381
FAVI 2141
FISHER 5001,1261
..... 1531,1581,1911,3481
FLUID 2401,2421,2431
FUJITSU 0901,1711
..... 4241,4341,6501
FUNAI 0445,0141,0931
..... 1711,1941,2191,4731,4761
GATEWAY 0501
GE (GENERAL ELECTRIC) 4921,0141
..... 0191,1001,0001,0041,0051
..... 0261,3451,0361,0791,1221
..... 1921,1951,2151,3431,4011
GFM 0141,5831
GOLDSTAR 0001,0611
..... 0761,0931,1181,1221,1501
..... 1911,4731
GPX 4701,6371
..... 6361,6351,6341,6331
GVISION 4871
HAIER 6151,5321
..... 6141,0921,1161,2141,0671
..... 0861,3831,4851
HANNSPREE 5451,5461,5291
HELLO KITTY 5391
HEWLETTPACKARD 3491,4881
HISENSE 6161,1651
..... 6251,6171,2081,5331,2211
..... 2141,5341,0001,0671,4391
HISENSE (ROKU TV) 6251
HITACHI 6301,1041
..... 6171,4331,0925
HITACHI (ROKU TV) 6171
HONEYWELL TV 6141
HKC 5721
HP (HEWLETT PACKARD) 3491
HYUNDAI 4651
ILO 5171,1381,0371,3215
..... 1141,2391,3691
..... 4231,5031,5141
INFINITY 4791
INFOCUS 3421
INITIAL 4231,4821,5031,5041
INSIGNIA 2891,0371
..... 6381,6171,2271,0141,6481
..... 0581,0871,0921,2241,6181
..... 2921,3761,4371,4721,4761
..... 5051,5061,5181
INSIGNIA(ROKU TV) 6381,6171
ISYMPHONY 2141,3041
JENSEN 2271,0001,1221
JVC 5071,6271,1481
..... 5781,5281,0901
..... 0771,0481
KAWASAKI 4741
KAYPANI 0391,4221
KDS 5541
KEC 2191,1941
KENWOOD 0001,1221
KLH 0191
KOGI 4871
KONKA 6181,4971,0471,0521
..... 5891,1671,2191,2241,4621
LASONIC 1211,1611,4811
LEGEND 1891,0581
LG 6021,0001
..... 5511,3001,1911,1181,1221
LODGENET 1661,1691
..... 2091,3421,4091
LXI 0001,0261
..... 0931,1221,1691,4011,4731
MAG 5541
MAGNASONIC 1711
MAGNAVOX 5741,4191
..... 4761,0975,4641,4261,0141
MAJESTIC 1661,1691,3421
MANHATTAN 5381
MARANTZ 0001,1221,1841
MAXENT 0501,3361
MEGATRON 0001,1221,1271
MEMOREX 1711,0001,0211,1221
..... 1631,1661,2401,4251,5001
MGA 0001,1221
..... 1581,1711,1801,1911,1921
MIDLAND 0051,0261
..... 0811,1691,1781,4011
MINTEK 4231
MINUTZ 1951
MITSUBISHI 3271,1811
..... 0251,0001,1221,1581,1711
..... 1801,1921,2701
MOTOROLA 1441,2151,3431
NAD 0001,0401,1221,1311,4021
NAXA 1421,2141
NEC 0001,0341,1221,1431,3451
..... 1801,1841,2151,3431,4401
NEXUS ELECTRONICS 1651,6021
NEXXTECH 0871,1201
NIKKO 0001,1011,1221,4321
NIKO 3581
NORCENT 0511,0671,2181
NTC 1011,4321
OLEVIA 3081,2771
..... 2791,5151,5161
ONN 5961,6431
OPTIMUS 0401,1571
..... 3551,4021,5201
ORION 0371,0281,1771,1781
PANASONIC 5821,1571
..... 6231,5201,5531,5561
PHILCO 2321,0141
..... 0001,0321,0961,1021,3451
..... 1221,1671,1801,2151,2941
..... 3431,3931
PHILIPS 0181,6241
..... 6221,5741,6261,6051,0201
..... 0911,3981,4261
PHILIPS-MAGNAVOX 0681,0911
..... 2321,4791,4991
PIONEER 0401,1221
..... 1981,0001,1371,1511,1841
..... 4021,4661
PIVA 2411,5021
PLANAR 4251
POLAROID 2401,5541
..... 6491,4631,0191,5411,1961
..... 0581,6101,2271,2311,2451
..... 5131
PORTLAND 0001,0251
..... 1011,1081,1221,1551
PRIMA 0381,0581
..... 0631,0871,2451
PROSCAN 2131,5881,
..... 6391,5421,5781,1651,2361
..... 4771,2761,4191,0221,1731
PROTON 0001,0391
..... 0641,1221,1911,2231,4211
..... 4221,4271
PROTRON 3731,4301
PROVIEW 2401,2421,2431
PULSAR 0001,1771,1781
QUASAR 3551,1091
..... 0051,1491,1571,3451,2151
..... 3431,5201
RADIO SHACK 0001,0341
..... 0931,1001,1221,1571,1701
..... 1911,1941,2191,4731,4921
RCA 0131,1001
..... 2851,2361,1731,4921
..... 3431,2481,2121,2131
..... 0691,3571,2381
REALISTIC 0001,0341
..... 0931,1001,1221,1571,1701
..... 1911,1941,2191,4731
RIVIERA 6531
ROKU TV 6171,6001
RUNCO 1771,1781,1841
SAMPO 0001,0121
..... 0391,0501,1221,1911,4221
SAMSUNG 5791,5801,3301
SANSUI 2891,5241
..... 5411,1631,0211,1381,5851
..... 5861,5871,6051,6061,6071
..... 5551
SANYO 1161,5261,2891,5251
SCEPTRE 4071,3521,1071,5321
..... 4101
SCOTCH 0001,1221
SCOTT 3215,0001
..... 0021,0281,1221,1711,1941
..... 2191,5141
SEIKI 1263,5751,6091
SHARP 6011,5341
..... 6251,6001,3191,6171,5941
SHARP (ROKU TV) 6251,6001
SHARP TRINITRON 4105
SIGNATURE 1661,1691,2171,3421
SILO DIGITAL 5881
SKYWORTH 0701,0691,6191
SONIC 0011
SONY 1071,5811
..... 5321,4981,1901,2741
SOUNDESIGN 0001,0961
..... 1221,1711,1941,2191
SOVA 3631,4431
SOYO 4611,5101
SPECTRA 1611
SPECTRAVISION 2341
SQUAREVIEW 0141,1381
SUNBRITETV 3081,3521
SUPERSCAN 4761,1291,2021
SUPERSONIC 1421,0241,4701
SV2000 4761
SVA 0671,2101
SYLVANIA 1381,2761
..... 0371,4761,3701,0141,0201
..... 0231,0941,0951,0001,0321
..... 0931,0961,1021,1221,1801
..... 1821,4731
SYMPHONIC 1381,4761
..... 0141,0021,0931,2191,4731
SYNTAX 2431,5151,5161
TATUNG 1141,1741,2151,3431
TCL 6171,5961,6031,5771,6201
TCL (ROKU TV) 6171
TECHNICOLOR 6461
TECHNICS 0051
TECHWOOD 0001,0051,1221
TEKNIKA 0001,0151
..... 0961,1221,1571,1661,1711
..... 1911,1941,2191
TOSHIBA 1311,5531,1121,2691
..... 0211,0341,0821,1571,1801
..... 1841,1911,4891,4941,5081
TRUTECH 0141,2461,3821,4551
TVA 6291
TVS 5241
UNIVERSAL 0791,1951
UPSTAR 1651
VENTURER 3781
VIDEOCON 4061
VIDTECH 0001,0251,1221
VIEWSONIC 3751,1171
..... 1411,5301,0501,1981,3801
..... 4281
VIORE 5431,1421
..... 1881,2141,2831,2841,3681
VIZIO 5631,5611
..... 5561,6471,6511,6121,6131
..... 6111,5651,5621,5711
WESTINGHOUSE 5971,5981,5781
..... 3241,1891,2141,0111,2281
WHITE-WESTINGHOUSE 5241
..... 0601,0931,1501,1521,1551
..... 4731
YAMAHA 0001,0251
..... 1221,1571,3551
ZENITH 6021,5281
..... 1181,0001,1781,0061
..... 0931,1031,1221,1251
..... 1631,1661,2171,2291
..... 3501,4321,4731,4751
..... 4791,4941,5211

DVD

ACESONIC 3135
AIWA 0235,3285,3565
AKAI 4255
ALLEGRO 3725,3885
AMES 1275
AMW 0645,0825
ANABA 1375
APEX 1405,1025
..... 0245,0045,0425,0615,0845
..... 0945,0965,1065,1105,1235
..... 1245,1675,3825,3895,0845
ASPIRE 1695
ASTAR 3525,2885
A-TREND 1585
AUDIOVOX 1335,3585,3625
AXION 1335
B & K 0885
BLAUPUNKT 1105,3895
BLUESKY 0215,0245,3155
BLU-RAY 2795,2965
..... 2995,3315,3685,3695,3705
..... 3885,3905
BODYSONIC 0575
BOSE 1475,3955,4455,4465
BOSS 1325
BOSTONACOUSTIC 3245
BRITANIA 3675
BROKSONIC . 0015,0695,1525,3495
CALIFORNIA AUDIO LABS 0795
CAVS 2745
CENTRIOS 0955,1335
..... 1365,1755,1765,1785,1795
..... 1845,1875,1895,1935,1975
..... 2015,3945,3965
CETOMER 0075
CHANGHONG 1245
CINEVISION 0205,3885
CITECH 2065
CITIZEN 2065
CLASSIC 1245,1275,1965
COBY 2125,0475
..... 2655,3835,3475,0085,0245
..... 0485,0505,0675,0835,2085
..... 2095,2105,2115,2155,2885
..... 3145,3265
CONCEPT 1105,3895
CONIA 0245
CONTEL 2915
CRITERION 0785
CURTIS INTERNATIONAL 0835,1005
..... 2885
CURTIS MATHES 4185

DVD (Cont')

CYBERHOME....0175,4155
....1015,1585,2045
CYBERVISION....3595
CYTRON....0435,0725
DAEWOO....0065,0345
....1115,1285,1385
DENON....1075,1265,3315
DENZEL....0765
DESAY....0215,0865
DIAMOND VISION....0455,0855
....1485,3755
DIGITREX....0245
DIGIX....0125
DISNEY....3815
DRIVE....3535
DUAL....0005,0435
....0515,0605,0765,3035
DURABRAND....0205,0435
....0955,2685,2935,3515,3525
....3885,3925,3945
DYNEX....2255,4235,2455
DVD 2000....1415
EIGERVISION....3615
ELEMENT....4305
ELTA....0055,0235
EMERSON....0975,0205
....0445,1185,3745,3815,3855
....3885,1612
ESA....0515
ESCIENT....2845
FARENHEIT....1205
FISHER....0405,2645
FUNAI....0445,0795
....3745,3815,3855,0412
GE (GENERAL ELECTRIC)....0915
....1105,3895
GOLDSTAR....0205,3885
GO-VIDEO....0075,0255
....0415,0565,0665,1275,1315
....1385,1495,3735,3765
GPX....4345,2695
....4265,4295,4355,4475,4395
....0135,0495
GRADIENTE....0215,3635,3645
GREENHILL....1105,3895
HAAZ....1295,1465
HAIER....0315,4015,2215
HARMAN KARDON....0585
HD-DVD....2795,2835,2965
....3685,3695,3705,3885,3905
HELIOS....2275
HELLO KITTY....4195
HITACHI....0025,0545
....0565,0765,0925,1245,3765
HITEKER....0245
HUMAX....1505
ILO....1035,1945,3285
INFINITY....0575
INITIAL....1105,1945
....2735,3895,3935
INSIGNIA....0205,4205
....3815,3885,2365,0975,0285
....0445,0725,1105,1335,1945
....2195,2805,2815,2915,3305
....3335,3745,3785,3895,0562
INTEGRA....1435
IRRADIO....1905
IRT....2885
ISYMPHONY....2525
JBL....0585
JVC....0395,2385
....2535,0155,0755,1145,1685
....2025,2945,3015,3795,3805
JWIN....0275,1065,1655,3275
KAWASAKI....0325,0955,3945
KENWOOD....0935,1075
KISS....0765
KLH....0375,0465,1105,3895
KONKA....0285,1085
....1255,1425,1605
KOSS....0215,0725
KXD....0085,2885
LASONIC....0855,1295,2825
LENOXX....0235,1345,3515,3525
LG....4285,2635
....3915,2335,2555,2565,0205
....0635,1565,2925,3785,3885
....0562
LINN....1635,2955
LIQUIDVIDEO....1335
LITEON....0805,1035,1495,1575
MAGNAVOX....0445,3815,4105
....2425,0975,0105,0295
....0735,0745,1045,1055,1225
....1395,2945,3025,3715,3745
....3795
MARANTZ....4105,0205
....0735,0745,1395,1615,2945
....3795,3885
MAXENT....1665,1685,3015
MEDION....0435,0455
....1035,1325,1665,3755
MEMOREX....0435,2375
....1925,2755,3125,3495
MERIDIAN....0735,3795
MICROSOFT....0915,3255
MICROVISION....1325
MINTEK....1105,3895
MITSUBISHI....2585,1415,3895
MUSTEK....1275
MYRON & DAVIS....1555
NAD....0205,1625
....3295,3885
NAKAMICHI....1445
NEC....3885
NESA....1105,1555,3895
NEXXTECH....0125,0145
....0335,0515,0725,0955,1025
....1545,1755,1765,1785,1815
....1835,2005,2915,3505,3825
....3945,3965
NORCENT....0305,0485
....0655,0835,1575
ONKYO....2355,2505

....0355,1435,3795,3985
ONN....4525,4535,4545
OPTIMUS....0025,1245,2975
ORION....0015,3495
ORITRON....0215,1935
PACIFIC....0435
PANASONIC....4175,2965
....4005,2395,2595,2605,0165
....0385,0545,0595,1075,1195
....1215,3105,3775,3975
PHILCO....3605
PHILIPS....2615,2415
....0745,2765,2625,4105,0105
....0265,0445,0735,1045,1055
....1225,1395,1615,2665,2705
....2775,2945,3165,3705,3715
....3745,3795,3815
PHILIPS-MAGNAVOX....4105,0735
....0745,1055,1225,1615,2945
....3795
PIONEER....4485,0025
....0525,0705,0875,0985,1245
....1595,1775,2675,2855,2895
....2975,3695,3905
PIVA....1805
POLAROID....0185,0685
....1025,1485,3665,3825
POLK AUDIO....4105,0735
....0745,1395,2945,3795
PORTLAND....0235,1545
POWER ACOUSTIK....3575
PROLINE....0215
PROSCAN....0915,1135
PROSONIC....0485
PROTRON....0305
PYLE....2515,1155
RADIO SHACK....0955,0995
....1165,1645,2905,3945
RCA....0915,0146,2465
....0215,0955,1105,1135,1165
....1645,2755,2905,3895,3945
REGENT....1345,3925
REOC....1295
RIO....0205,3885
RJ TECHNOLOGY....1825,2715
ROSEN....1175,3035
ROTEL....0395
SABA....0995
SAMPO....0575
SAMSUNG....4125,2485
....2345,3085,2725,2285,2325
....4095,0075,0255,0565,1305
....1535,1725,2185,2995,3555
....3765,3865,4451
SANSUI....0015,0695,3495
SANYO....2215,2205
....2495,0095,0405,2225,2235
....2245,2645,3945
SEARS....0015,0445
....3495,3745
SEG....0765
SELECTRON....1855,1885
....1915,1955,1995,2035,2075
....2875
SEMP....0725
SENSORYSCIENCE....1495
SHARP....3115,4115
....2315,2445,0555,0625,0815
....2795,4315,4325,4335
SHERWOOD....4225,0225
SHINCO....1105,3895
SHINSONIC....1105,3895
SONIC BLUE....0665
SONY....2865,0535
....3995,2985,2305,4165,3055
....3685,3825,2165,0905,0895
....0725,0715,0365,4275
SOUNDSTORM....1155,1325
SOVA....3545
SPECTRONI....2575
SUNGALE....0675,1715
SUPERSCAN....0445,3745
SUPERSONIC....0135
SV2000....0445,3745
SVA....0245,0815
SYLVANIA....1731,2405
....4215,3875,3855,0445,3745
....3815,1612,1672
SYMPHONIC....0445,0975
....3745,3815,3855,1612
TASCAM....0395
TCL....2435
TEAC....0025,0955,1245,3885,3945
TECHNICS....1075
TECHWOOD. 1625,1985,2945,3845
TERAPIN....1705
TEVION....0435,0605
....0725,0785,1125,1295,1465
THETA DIGITAL....0025,1245
TIVO....1505,0985
TOSHIBA....2135,2435
....4145,2295,2475,2545,0015
....0115,0735,1735,1745,2145
....2175,2835,3065,3075,3325
....3495,3795,0682
TREDEX....1355
TRUTECH....1385,2045,3655
UNITED....0955,3945
VENTURER....0955,3065,3945
VIZIO....4135,2265
....4405,4415,4425,4435,4445
WESTINGHOUSE....2865
WHARFEDALE....0575,1455
WHITE-WESTINGHOUSE....3815
XBOX....0915
XENIUS....0725
YAMAHA....4105,0745
....1055,1075,1095,1225,2785
....2945,3005
YAMAKAWA....0765,0775,1865
ZENITH....0205,0635
....3785,3795,3885,0562

Blu-ray Player
Reproductor Blu-ray

BLACK WEB....4555
DENON....4035
FUNAI....3815
HITACHI....0925
HP (HEWLETT PACKARD)....4085
INSIGNIA....4205,0975,2365
JVC....2385
LG....4285,2635,2335
MARANTZ....2055
MAGNAVOX..2305,0445,3855,2425
MEMOREX....2375
ONKYO....2355
OPPO....4045,4365,4375,4385
PANASONIC....2965,4175,2395
PHILIPS....4515,2415
PIONEER....4055,4495
RCA....0146,0915
SAMSUNG....2345,2725
....0075,4125,2325,4095
SANYO....2215
SHARP....4115,2315
SHERWOOD....4225,4065
SONY....2305,4165,4275
SYLVANIA....1731,4215,2405
TCL....2435
TOSHIBA....2135,2295,2475
VIZIO....4135,4025
YAMAHA....4075

Streaming Media Player
Reproductor de transmisión multimedia en línea

APPLE TV....1093,1664
ASUS....1773,2084
BOXEE....1994
DIGITAL STREAM....0243
D-LINK....0784,1214
....1224,1804,2114
DVICO....1083
HAUPPAUGE....1334,1624
HD VIEW....1134
HP (HEWLETT PACKARD)....2034
IOMEGA....0724,1814,2124
LETV....1644
LG....4285,1684,2635,2335
MAGNAVOX....2104
MEDE8ER....1694
MICCA....1984
NETGEAR....1604,1734
....1634,1073,0404,0904,2154
NIVEUS....2044
NVIDIA....2744
PATRIOT....1974
PHILIPS....0464,1824,2054
POPCORN HOUR....2064
SNAP....1714,1944
RCA....0294,1844,2094
ROKU....2014,4395,0903
SAMSUNG....2345,2725,0075
SANYO....2215
SEAGATE....2024,2074
SHARP....1623
SLING....0804,1614
SONY....2004,1674,1894
TREKSTOR....1724
UNBLOCK TECH....1874
VIZIO....1754
VUDU....0434
WD....1704,1634,1744,1573
XBOX....2824,2134,2144
XIAOMI....1654
XTREAMER....1904

Sound Bar
Barra de soni do

BOSE....0466
BOSTON....1616
COBY....1656,1666
DEFINITIVE TECHNOLOGY....0646
....0776
DENON....1676,1686
HARMAN/KARDON....1386,0076
....1696
HITACHI....1706
ILIVE....0816
INSIGNIA....0416,0246
....0336,1246
JBL....1386,1726,1736,1746
JVC....1826,0676,1896
KLIPSCH....2056,2076
....2066,1756
LEON....2086
LG....0696,1846
LOGIK....1416,1886
MAXELL....1056
ONKYO....1766
ONN....2106,2116
ORBITSOUND....1776
PANASONIC....1096,0656
PHILIPS....1946,1956
....1966,1976,1986,1996,2006
....2016,2026,0916,0936,0966
....1026
PINNACLE....0486
PIONEER....1786
POLK AUDIO....0136,0516,1206
RCA....2096,0146
SAMSUNG....0526,0686,1036
SANDSTROM....1406,1906
SANYO....2046,2036,1916
SHARP....0756,0116
SONOS....1796
SONY....1456,0416
....0536,0856,1876,1856
TOSHIBA....1806
VIZIO....0666,1866
YAMAHA....1536,0456
....1146,0576,0716,0726
ZVOX....0606

CBL_SAT_DVR
Cable_Satélite_DVR

ABC....0004,1034
ADB....1933
AMINO....2063
ARCHER....0264,0334,0474,1044
ARRIS GATEWAY....1274
AT&T....0674,1963
....2093,0844,0514,1272
BELL....1963,5491
....2103,2073,0173,2083,0984
BELL EXPRESSVU....0073,0173
....0343,0433
BELL SOUTH....0254,1924
BRIGHT HOUSE....1394,1914,0694
BUCKEYE....1233
CABLE ONE....1384,1764
CABLEVIEW....0264
CABLEVISION....1434,1404
....0514,0654,0694,1523
CENTURY....1723,0474
CHANNEL MASTER 0283,0393,0483
CHAPPARAL....0573,0653
CHARTER....0714,1304
....1404,0824,1523,0514,0664
....0684
CHARTER COMMUNICATIONS. 1274
CHARTER DIGITAL....1264
CISCO....1444,2804
....1454,1464,1474,1484,1494
....2413
COGECO....1294,0514
COLOR VOICE....0534,0604
COMCAST....1404,1544
....1554,1283,0824,0514,0684
COMTRONICS....0014,0084
CONTEC....0144,1054
COX....2784,2794,2804
....1474,1444,1454,1464,1484
....1494,1324,1404,1364,0824
....0514
COX DIGITAL CABLE....1404,0514
....0734
DIGITAL STREAM....1203,1194
DIGIWAVE....1923,1953
DIRECTV....1504,0983
....1514,1173,2814,2403
DISH NETWORK....2083,2073
....2423,0173,1003,1013
DISHPRO....0073,0403,0493,0603
DRAKE....0023,0293,0733
DREAMBOX....1553,2113,2123
DX ANTENNA....0383,0753
ECHOSTAR....0073,0173
....0343,0403,0493,0783
EMTEC....4411,4441
ENTONE....2043,2053
EXPRESSVU....0073,0173,0343,0433
FORTEC STAR....0083,0183
....0263,0373,0463,0473
FRONTIER....1283,2033
....1404,0684,0824,1523
....0514
FUJITSU....0673,0763
GC ELECTRONICS....0334
GE (GENERAL ELECTRIC)....0333
....0543,0643,0723,0803,0874
....1373,1383,0384
GEMINI....0123,0204,0344
GENERAL INSTRUMENT (GI)....1034
....1864,0013,0093,0163,0193
....0323,0453,0633,0833,0893
....0953,0963,1583,1603,0004
....0044,0074,0314,0374,0514
....0594,0634,0794,0814,0884
....0894
GEOSATPRO....2003
GO VIDEO....1883
HAMLIN....0414,0484,0544
HITACHI....0303,1153
....0443,0623,1103,0594
HNS....1153
HTS....0173
HUGHES....0593,1343
HUGHES NETWORK SYSTEMS 0303
....0443,0563,0593,0703,1343
HUMAX....1505
ILLICO....1354,1404,1523
ILO....1035
INSIGHT....1284,1314
JERROLD....0004,0074
....0194,0314,0324,0444,0514,0594
....0794,0814,1034
JVC....0433,0783,1145
KENWOOD....0413
KNOLOGY....1424,1344,1284,1564
LG....0303,1103,1153,2925
LITEON....1035
MAGNAVOX....0203,0533
....0783,0094,1064
MEDIACOM....1284,1584
MEDIA ONE....1784,1794
MEDION....1035
MEMOREX....0154
MICROYAL....1423
MITSUBISHI....1534,0303
....0443,0623,1153
MOTOROLA....2093,0374
....1283,0453,1593,1603,1863
....0004,0074,0194,0314,0514
....0594,0634,0684,0794,0814
....0824,0844,0884,0894,0914
....1034
MOVIE TIME....0224,1074
MOXI....1274
MYRIO....1884
NEOSAT....1413
NET....1543,1713
NEW WAVE....1274
NORSTAT....0683
NOVAPLEX....0834,0854
NOWTV....1473
NSC....0224,1074

OAK....0144,0354,1054
OMEGASAT....1983
ONKYO....1243
ORASAT....1973
ORION....1523
PACE....0053,0133,1363,1593,1673
PANASONIC....0213,0223
....0304,0394,0954,1014,0545
....1272
PANSAT....1993,0033,0883,1403
PARAGON....0154,0284
PHILIPS....0203,1633
....1753,0303,0443,0533,0623
....0703,0783,0094,0344,0424
....0474,0494,0554,1064,1084
....1094,1104,0092,0252,1052
....1492,1502,1542
PHILIPS-MAGNAVOX....0203,0533
....0783,0064,0104
PINNACLE....1493,1823,1833
PIONEER....0024,1404
....1853,0274,0614,0924,0532
....0985,2855
POLAROID....4561
PRIMESTAR....1253,0323
....0633,1563
PROSAT....0813,1333
PROSCAN....0333,0643
....0723,0803,1383
PULSAR....0154
QUASAR....0154
RADIO SHACK....0064,0104
....0114,0964
RCA....0416,0333
....0363,0543,0643,0723,0803
....1373,1383,1873,0244,0394
....0474,1014,0915
RCN....0824,0514
REALISTIC....0273,0843,1643,0334
REGAL....0544
REGENCY....0214
REMBRANDT....0594
REPLAYTV....1272
ROGERS....1344,1404,1523
RUNCO....0154
SAMSONIC....1433
SAMSUNG....1213,0043
....0233,1113,1123,1763,2671
....0014,0024,0924,4451
SCIENTIFIC ATLANTA....1414,1254
....1203,0124,1324,1364,1404
....1523,1444,1454,1464,1474
....1484,1494,0134,0164,0234
....0574,0714,0834,0864
SEIKI....1263
SHARP....1853
SHAW....0514,2734
SHAW DIRECT....2734
SIERRA I II III....0653
SIGNAL....0014
SIGNATURE....0594
SKY NETWORK....0053,0133
....1363,1593,1673,1743,1753
....1783,1793
SL MARX....0014
SONIC BLUE....1272
SONY....0113,0353
....0773,1162,1302,2865,2985
....3055
SPECTRUM....1254,0824
....1274,2093,0374,1444
....1414,2434
SPRUCER....0394,1014
STANDARD....0364
STAR SIGHT....0863,0244
STAR TRAK....0423,0184
STAR CHOICE....2734,0163
....0323,0633,1563,1583
STARCOM....0314
STARGATE....0014
STS....0383,0583,0663
SUDDENLINK....1774
SUPER GUIDE....0513
SUREWEST....1854,1954
SYLVANIA....1903
TANDY....0974
TELEVIEW....0014
TELSAT....1723
TELUS....1943
TEXSCAN....0364
THOMSON....1834,0803,1753
TIME WARNER....1254,0824
....1424,1404,0514,0694,1523
TIVAX....1293
TIVO....1223,0704
....0754,0764,0092,0252,0353
....0985,1052,1162,1492,1502
....1505,1542,1745
TOCOM....0004,0444
....0504,0634,0934,1034
TOSHIBA....0063,0143
....0303,0443,0623,0713,0743
....0973,1133,0154,1735,1745
....2145,3325
TV86....0224,1074
TVA....1703
ULTIMATE TV....0333,0553,0873
UNIDEN....0693,0823,0863
UNIKA....0264,0334,0474
UNITED....1663
UNIVERSAL....0054,0264
....0334,0474,0564,0944,1044
VERIZON....1283,2033
....1404,0684,0824,1523,0514
VIDEO CIPHER II....0023
VIDEO TECH....0454
VIDEOTRON....1404,1523,1574
VIDEOWAY....0034
VIEWSAT....1803
VIEWSTAR....0084,0094
....0224,0974,1064,1074
VISIONETICS....1483
VISIONTEC....1693
VOOM....2734,2971

V-TECH....1813
WEB TV....0113,0783
WIDEOPENWEST....1153
WOW....1964
X-FINITY....1544
ZENITH....0023,0123
....0153,0253,0293,0313,0733
....1593,0114,0154,0474,0524
....0584,0624,0644
ZENITH NETWORK....0254
ZINWELL....2013

Digital Converter Box
Decodificadores digitales

ACCESS HD....2184,1234
ADB....2194,2614
....2624,2644,2664
AIRLINK 101....2344,1174
ALPHA DIGITAL....2184,1234
AMINO....2294,2574,2634
AMTC....2184,1234
APEX....1114
ARRIS....2514
ARTEC....2334
AT&T....2594
CASIO....2244
CASTI....2224
CHANNEL MASTER....2264,2464
....1204
CINCINNATI BELL....2534
CISCO....2424,2434
....2454,2594,2674
COBY....2384
COMCAST....2424
CONFLUENT....2554
COSHIP....2314
DAEWOO....2234
DIGITAL STREAM....2214,2704
....1194
DISH NETWORK....0073
ECHOSTAR....0073
EMATIC....2854,2844
EVOLUTION....2393,2504
....2724
GE(GENERAL ELECTRIC)....2284
....0874
GOODMIND....2284,0874
GRIDLINK....1144,2254
HOMECAST....2444
iNet ACCESS....1234
INSIGNIA....2174,1184
KOOLCONNECT....2714
LASONIC....1144
LG....2174
MAGNAVOX....2941
MEMOREX....2304
MICROGEM....2324,1154
MINERVA....2484
MOTOROLA....2604
MOXI....2474
MYRIO....2614,2624
NBOX....2494
NEGRAVISION....2564
NOW TV....2654
PACE....2424,2434
PHILCO....2941
RCA....2834,2404,2414
ROKU....2274
SAMSUNG....2434
SANSONIC....1144
SCIENTIFIC ATLANTA....2244,2434
....2594
SKARDIN....1174
Sling Media....2364
SUDDEN LINK....2694
SUNKEY....2394
TECHNICOLOR....2424,2684
THOMPSON....2424,2684
TIVAX....2184,1234
TRANSPARENT VIDEO SYSTEM 2524
VENTURER....1164
VUDU....2204
WEGENER....2584
WESTERN DIGITAL....2354
WINEGARD....1164
XFINITY....2544
ZENITH....2174,1184
ZENTECH....2344,1174
ZINWELL....1124

HDTV Set Top Boxes
Aparatos decodificadores para HDTV

APEX....2911
DIRECTV....1443,1513,1533
GE (GENERAL ELECTRIC)....0874
GO VIDEO....2631
HITACHI....1103,2661
HUGHES....0303,1103
....1153,2591,2651,2661
INSIGNIA....2921
KWORLD....2931
LG....0303,1103
....1153,2591,2651,2661
MITSUBISHI....1103,2661
MOTOROLA....2601
PHILCO....2941
PHILIPS....1103,2661
PIONEER....2561
PROSCAN....0803,2581
RCA....2951,0803,2581,0803,2611
SAMSUNG....2671,1143,1123,2621
SONY....2681
SYLVANIA....2641,2941
TOSHIBA....0303,1153
....2591,2651,0303
VENTURER....1164
ZENITH....1173,2571

TV/DVD COMBO
Combinación TV/DVD

ADVENT....1515
AKAI....[3215 & 3285],4461

TV/DVD COMBO (Cont')
Combinación TV/DVD (Cont')

AUDIOVOX [4031 & 4481],[4051 & 1135],4521
AXION [0881 & 1335]
BROKSONIC 0015,0211
COBY 3475
DAEWOO [1561 & 0065]
DIAMOND VISION [1611 & 0855],0455
DURABRAND [2291 & 3885],0205
EMERSON 0412,0445
FUNAI 0412,0445
GPX 0135
HAIER 0315,1257
ILO [3215 & 3285],1945
INITIAL 0994,1945,2735
INSIGNIA [1241 & 0285],[2891 & 3335],0412,0445,2805,2815,3305
JVC 1685,3015
KAWASAKI 0325
KONKA 1425,1605
LASONIC [1611 & 0855]
LIQUIDVIDEO [0881 & 1335]
MAGNAVOX 0445,0552,0412
MAXENT 3361
MEMOREX 0015,0211
NEXXTECH 1201,2005
PANASONIC 0412,0552,0595,1195,1346,3401
PHILIPS 0181,2615,3371,[1381 & 0702],0412,0445
PIVA 1805
SAMSUNG 1535
SANSUI 0015,0211
SEARS 0015,0211
SHARP [1291 & 3115]
SOVA [3631 & 4431]
SUPERSONIC 0135
SYLVANIA 0412,[1381 & 0702],0445
SYMPHONIC 0412,0445
TOSHIBA 0015,0115,0211,3075
TRUTECH 4551
WESTINGHOUSE [3711 & 2865]

TV/VCR COMBO
Combinación TV/VCR

ADMIRAL 0302,1682
AIWA 0432,0752
AKAI 0032,1592
BROKSONIC [0851 & 0462],[0851 & 0892],0942,1631
CURTIS MATHES 0652,1522
DAEWOO 1092
DURABRAND [2291 & 0182]
ELECTROHOME 0032,1592
EMERSON [0851 & 0462],[0851 & 0892],0032,0192,0232,0332,0432,0942,1092,1172,1432,1592,1631
FISHER 0602,1712
FUNAI 0432
GE (GENERAL ELECTRIC) 1482
GOLDSTAR 0432,1181
GRADIENTE [2291 & 0182]
HITACHI 0432
INFINITY 0622
JVC 0452,4201
LG 0432,1181
LXI 0432
MAGNAVOX 0302,0412,0622,1682
MEMOREX 0602,0942,1631,1712
MITSUBISHI 0032,1592
OPTIMUS 0122,1062
PANASONIC 0122,1062
PHILIPS 0412,0622
PHILIPS-MAGNAVOX 0302,0622,1682
QUASAR 0122,1062
RADIO SHACK 0432,1482
RCA [1691 & 0242],1482
REALISTIC 0432
SAMSUNG 0652,1522,1535
SANSUI 0942,1631
SANYO 0602,1712
SHARP 0302,0332,1682
SONY 0972,1292,1652
SYLVANIA 0312,0432
SYMPHONIC 0432
TOSHIBA 1402,0652,0902,1522
WHITE-WESTINGHOUSE 0432
ZENITH [2291 & 0182],0302,0332,0432,0452,0622,0652,0942,1092,1181,1522,1631,1682

TV/VCR/DVD COMBO
Combinación TV/VCR/DVD

BROKSONIC 1525
DIAMOND VISION 0455
MAGNAVOX 0445,0412
PANASONIC 0595
PHILIPS 0445,0412
SAMSUNG 1535
SEARS 0445,0412
SUPERSCAN 0445,0412
SYLVANIA 0445,0412
TOSHIBA 0115,3075

DVD_VCR COMBO
Combinación DVD/VCR

ALLEGRO [3885 & 0182]
APEX 0852,1025
BROKSONIC 0015,0211,0695
CINEVISION [0205 & 0182]
DAEWOO 1385
DIAMOND VISION 0455
DURABRAND [0205 & 0182]
EMERSON 0412,0432,0445
FISHER [0405 & 0472]
FUNAI 0412,0432,0445
GO-VIDEO 0255,0415,0565,1385

HITACHI [0925 & 0432]
INSIGNIA 0562,[0205 & 0182]
JVC 2025,0692,0755,1145
LG 4285,0562,0635
MAGNAVOX 0445,[0105 & 1642],0412,1045
MEDION 0455
NEXXTECH 0955,1025
PANASONIC 0552,0595
PHILIPS 0342,[0105 & 1642],0412,0445,1045,1372
PIONEER 1775
POLAROID 1025
RCA [0915 & 0162]
RIO [0205 & 0182]
SAMSUNG 2485,1725,0255,1662
SANSUI 0015,0211,0695
SANYO 2215,[0405 & 0472],0432,0445,0975
SEARS 0015,0211
SONY 2865,0832
SYLVANIA 0795,[0702 & 1392],0412,0432,0445,1612,1672
SYMPHONIC [1612 & 1392],0412,0432,0445,0975
TECHWOOD 1985
TOSHIBA 0115,0682,0735,3075
TRUTECH 1385
ZENITH [0205 & 0182]

VCR

EMERSON 0452,0032,0102,0182,0192,0232,0322,0332,0412,0432,0462,0602,0702,0742,0752,0772,0882,0892,0912,0922,0942,0992,1032,1092,1102,1112,1172,1432,1562,1592,1631,1712
GE (GENERAL ELECTRIC) 0242,0102,0162,0612,1112,1482,1702
JVC 0012,0392,0452,0532,0602,0692,1212,1712,2025
MAGNAVOX 0312,0432,0342,0105,0142,0162,0172,0302,0412,0482,0622,0792,0862,1112,1642,1682
MEMOREX 0052,0102,0182,0302,0432,0482,0592,0602,0792,0942,0992,1112,1631,1682,1712
ORION 0322,0942,1562,1631
PANASONIC 0162,0122,1062,1112,1272,1642
RCA 0062,1702,0102,0162,0182,0212,0242,0352,0582,0612,0642,0782,0812,0915,1112,1132,1142,1222,1452,1482,1572
SAMSUNG 0255,0102,0292,0652,0812,0872,0882,1522,1535,1662
SANSUI 0211,0322,0392,0532,0695,0942,1212,1562,1631
SANYO 1442,0052,0102,0472,0592,0602,1072,1322,1332,1342,1712,2645
SHARP 1042,0032,0302,0332,0432,0932,0962,1082,1592,1682
SONY 0072,0112,0262,0382,0712,0822,0832,0972,1006,1162,1232,1582,1652
SYLVANIA 0162,0412,0432,0482,0702,0922,0992,1112,1392,1612,1672
TOSHIBA 1412,0042,0152,0482,0652,0682,0812,0882,0902,0922,1002,1032,1312,1402,1522,3075
ZENITH 1182,0182,0302,0332,0392,0432,0452,0512,0532,0622,0652,0662,0712,0792,0942,1072,1092,1181,1522,1532,1631,1682,1732

HTIB (Home Theater in a Box)
Sistema integrado de Home Theater

AIWA [0586 & 0035]
AMW 0825
APEX 0425
BOSE 0886,1475,4455
BOSTONACOUSTIC 3245
CENTRIOS 0955,1116,1785,1845
CLASSIC 1965
CRITERION 0785
DURABRAND 0205,0955,1476,3885,2685,2935
DYNEX 0038
EMERSON 1185
INSIGNIA 0725
INTEGRA 0078
JVC 0155
KLH 0465
KOSS 0215
LENOXX 1345
LG 1565,4285,1463
MAGNAVOX [0105 & 1266],[2945 & 1266],0206,0295,0745,1045
MARANTZ 0098
MYRON & DAVIS 1555
NAD 0108
NESA 1555
NEXXTECH 0725,0955,1116,1785
NORCENT 0835
ONKYO 0048,0058,0355,1376
PANASONIC 0165,1466
PHILIPS [0105 & 1266],[2665 & 1266],[2945 & 1576],0206,0265,1045,2765
PIONEER [2675 & 1496],0525,0875,2895
RADIO SHACK [0003 & 1316],0085,0275,0626,0955,0995,1165,1645
RCA [0003 & 1316],0626,0955,1165,1645
REGENT 1345,1476
RIO [0205 & 0286]
SABA 0995
SAMSUNG 0075,1535,2725
SELECTRON 1885,2075
SONY 0365,1426
TECHWOOD 1985
TEVION 0785
ZENITH [0205 & 0286]

Audio

AIWA 0586
APPLE iPOD 0186
AUDIOTRONIC 1936
BOSE 1475,0886,1237,1606
BLACK WEB 2136
CARVER 0197
CENTRIOS 1116,1546
CRITERION 0785
DEFINITIVE 1716
DELPHI 0376
DENON 0316,1046,1136
DURABRAND 1476
FISHER 0026,0826
GOLDSTAR 0216
HARMAN KARDON 0016,0436
INSIGNIA 0725
iPOD 0066
JBL 1926
JVC 1826,0676,0155,0566
JWL 1126
KENWOOD 1596,0426,0497,0616,1016
KOSS 0215
MAGNAVOX 0026,0206,0226,0295,1266
MARANTZ 0036,0437
MITSUBISHI 0366
NAD 0496,0766
NEXXTECH 0725,1116
NORCENT 0835
ONKYO 1376,1186,1256,0996
ONN 2126,2146
OPTIMUS 0006,0386,0506,0896,1446,1486
PANASONIC 1236,0056,0126,0746,0796,0876,1066,1096,1346,1436,1466
PHILIPS 1196,0026,0036,0197,0265,1066,1266,1576
PIONEER 0266,0356,0407,0476,0896,1106,1446,1496,1506,2675
POLK SURROUD 1836
RADIO SHACK 0006,0166,0176,0236,0247,0266,0356,0476,0507,0626,1316,1446,1486,1506
RCA 0146,0176,0196,0266,0276,0326,0356,0476,0626,0736,0786,0866,0906,0986,1165,1207,1276,1286,1306,1316,1326,1336,1506
REALISTIC 0946
REGENT 1476
RIO 0286,3885
SABA 0995
SAMSUNG 0075
SANYO 0157,1156,1166,1176
SCOTT 0396
SHARP .1216,0556,0756,1267,1626
SHERWOOD 0236,0247
SIRIUS 1247,1267
SONY 0416,1086,1226,0046,0106,0256,0296,0406,0546,0636,1006,1076,1426,1456,1586
TEAC 0156,0297,0306,0346
TECHNICS 0056,0126,0796,1066,1096,1436
TEVION 0785
VENTURER 0086
XM RADIO 0376
YAMAHA 0287,0446,0596,0706,0806,0836,1146,1536
ZENITH 0026,0096,0216,0217,0286,0506,3885
VIZIO 1636,1646

Home Automation
Automatización del hogar

GE HOMEMINDER 0008
LUTRON 1516
X10 (NEC) 0028
X10 HOME AUTOMATION 0018
VIZIO 0068

Media Center PC

MCE 3255
MICROSOFT 3255
VISTA 3255

GAME/ Juego

XBOX 2134,2144,0915

HDMI Switch
Conmutador HDMI

BLACK WEB 6541
GE(GENERAL ELECTRIC) 4091,4611
PHILIPS 4091

RT130P-1211 V2.1 CL5